

Sintesi delle procedure per entrare in modalità servizio e regolazione G2

14 M4; 16M2; 20M2; 21S3; 25/28M4

Servizio 1	<u>Premere contemporaneamente i tasti: P-C e AUDIO-</u>
Servizio 2	<u>Premere contemporaneamente i tasti: AUDIO- e VIDEO+</u>
Regolazione G2	<u>In servizio 2 registro 18 Premere il tasto MUTO</u>
RESET	<u>Premere contemporaneamente i tasti: P-C e VIDEO+</u>

14-16-20 P1/P2; 25/28M6 mono; 25/28 M6 stereo; 25/28S4 stereo; 25/28S5 stereo 29S1

Servizio 1	<u>Premere contemporaneamente i tasti: FUNZ e AUDIO-</u>
Servizio 2	<u>Premere contemporaneamente i tasti: FUNZ e P-C -</u>
Regolazione G2	<u>In servizio 1 Premere il tasto All. nei tasti del televideo</u>
RESET	<u>Premere contemporaneamente i tasti: FUNZ e P-C +</u>

29 S2 100Hz; 32S1 16/9

Servizio 1	<u>Premere contemporaneamente i tasti: FUNZ e AUDIO-</u>
Servizio 2	<u>Premere contemporaneamente i tasti: FUNZ e P-C -</u>
Regolazione G2	<u>In servizio 1 Premere il tasto All. nei tasti del televideo</u>

33M1

Servizio 1	<u>Premere contemporaneamente i tasti: P-C e AUDIO-</u>
Servizio 2	<u>Premere contemporaneamente i tasti: AUDIO - e VIDEO +</u>
Regolazione G2	<u>Commutare in AV e regolare G2 per tensione di 170V sui catodi</u>

25/28M5 mono; 25/28M5 stereo

Servizio 1	<u>Premere contemporaneamente i tasti: P-C e AUDIO-</u>
Servizio 2	<u>Premere contemporaneamente i tasti: AUDIO- e VIDEO+</u>
Regolazione G2	<u>In servizio 1 premere il tasto ALL sul telecomando</u>
RESET	<u>Premere contemporaneamente i tasti: P-C e VIDEO+</u>