

FAULT 10



Mancanza del segnale di vuoto e pieno contemporaneamente.

STATO	AZIONI DI CONTROLLO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Macchina in allarme Lampeggio veloce led blocco Porta Carica e scarica continuamente	Controllare che sulla scheda non ci sia umidità .	- Asciugare la scheda con l'aiuto di un asciugacapelli.
	Controllare connettore J3 sulla scheda e il connettore pressostato.	- Pulire e stringere il connettore.
	Controllare continuità cablaggio J3/pressostato .	- Sostituire cablaggio.
	Verificare continuità ohmica: J3 pin 1 e 2 presente in overflow. J3 pin 2 e 4 presente in vuoto. J3 pin 2 e 3 con acqua in vasca a livelli normali.	- Sostituire pressostato.
		- Sostituire la scheda.

FAULT 11



Rilevata assenza feedback pompa (pompa scarico scollegata o avvolgimento interrotto).

STATO	AZIONI DI CONTROLLO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
	Controllare efficienza del connettore J9/J15 sulla scheda (a seconda se il blocco porta è classico o easy door).	- Pulire e stringere il connettore.
	Controllare efficienza del connettore sulla pompa di scarico.	- Pulire e stringere il connettore.
	Controllare continuità cablaggio J9/J15 alla pompa scarico.	- Sostituire cablaggio.
	Verificare che la continuità della pompa di scarico sia (155 o 170 Ohm) sul J9 pin 8 e 9 nel caso di lvb con blocco porta classico o J15 pin 1 e 2 nel caso lvb con blocco porta easy door.	- Sostituire pompa scarico.
		- Sostituire scheda.

FAULT 12



Non comunicazione tra scheda display e scheda controllo.

STATO	AZIONI DI CONTROLLO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Macchina in allarme Lampeggio veloce led blocco Porta Carica e scarica continuamente	Eseguire procedura di reset comunicazioni: •Staccare la spina •Aspettare 2 minuti. •Ricollegare la spina	- Controllare se dopo la procedura la macchina funziona bene.
	Controllare efficienza connettori sulla scheda display e J11 sulla scheda main.	- Pulire e tirare i morsetti in entrambi i lati del cavo a 5 vie.
	Controllare continuità cablaggio J11	- Sostituire il cablaggio
		- Sostituire scheda main. - Sostituire scheda display.

FAULT 13



Sonda NTC asciugatura aperta/in corto. Motore ventola bloccato.

STATO	AZIONI DI CONTROLLO	INTERVENTO DA EFFETTUARE
Macchina in allarme Lampeggio veloce led blocco Porta Carica e scarica continuamente	Verificare se il motore dell'asciugatore è bloccato facendolo girare con la mano.	- Sostituire Motore.
	Controllare efficienza del connettore J10 sulla scheda e sul NTC.	- Pulire e stringere i morsetti.
	Verificare continuità cablaggio che collega l'NTC alla scheda main (J10 pin 7 e 8 per schede collettore 2.x e trifase 2.x, J10 pin 4 e 5 per schede trifase 3.x, 4.x).	- Sostituire cablaggio.
	Verificare che sul NTC asciugatura ci sia un valore resistivo di 20Kohm a una temperatura di 20°C.	- Sostituire NTC asciugatura.
		- Sostituire scheda main.